

## V208 Fernbedienung für das Revox Multiuser System

Artikelnummer: 1.563.094.00

Taste	Gehäusebedr.	Voxnet-Befehl - rote LED -	Voxent RC5-Code Adr./ Command	TV-Befehl - grüne LED -
	Revox OFF	Revox Off <sup>1</sup>	29 / 39	
	Power TV			Power TV <sup>2</sup>
1		Ziffer 1	29 / 01	1
2 ABC		Ziffer 2	29 / 02	2 / ABC
3 DEF		Ziffer 3	29 / 03	3 / DEF
4 GHI		Ziffer 4	29 / 04	4 / GHI
5 JKL		Ziffer 5	29 / 05	5 / JKL
6 MNO		Ziffer 6	29 / 06	6 / MNO
7 PQRS		Ziffer 7	29 / 07	7 / PQRS
8 TUV		Ziffer 8	29 / 08	8 / TUV
9 WXYZ		Ziffer 9	29 / 09	9 / WXYZ
0		Ziffer 0	29 / 00	0
		Back	29 / 50	Back
Menu		Menu	29 / 31	Menu
4		Play	29 / 40	Play
;		Pause	29 / 48	Pause
<		Stop	29 / 54	Stop
p		Up	29 / 35	Up
t		Left	29 / 37	Left
OK		OK	29 / 45	OK
u		Right	29 / 38	Right
q		Down	29 / 36	Down
7		Fast Rewind	29 / 29	Fast rewind
8		Fast Forward	29 / 28	Fast forward
=		Record	29 / 49	Recording
		Red	29 / 41	Red
		Green	29 / 42	Green
		Yellow	29 / 43	Yellow
		Blue	29 / 44	Blue
		Volume up <sup>3</sup>	29 / 20	Volume up <sup>3</sup>
		Volume down <sup>3</sup>	29 / 21	Volume down <sup>3</sup>
		Mute <sup>3</sup>	29 / 13	Mute <sup>3</sup>
	AV	Home	29 / 30	AV
		Channel_up	29 / 18	Channel_up
		Channel_down	29 / 19	Channel_down



		Radio	29 / 56	
		CD	29 / 57	
		Music	29 / 58	
		Stream	29 / 59	
		Local 1	29 / 51	
		Local 2	29 / 52	
		Local 3	29 / 53	
		<b>TV</b>	<b>03 / 63</b>	
		User_1	29 / 63	
		User_2	29 / 55	
		User_3	29 / 60	
		User_4	29 / 61	
	Exit	Star_5	29 / 10	Exit
	Info	Star_6	29 / 11	Info
	EPG	Star_7	29 / 46	EPG
	Format	Star_8	29 / 47	Format



## Hinweis:

<sup>1</sup> V208 in Voxnet-Mode: Voxnet-Power-Befehl wird sofort gesendet.

V208 in TV-Mode: Tastendruck < 2 Sekunden, Umschaltung auf Voxnet-Mode. Tastendruck >= 2 Sekunden gedrückt, Umschaltung in Voxnet-Mode und Voxnet-Power-Befehl wird gesendet. Alternativ kann eine der 7 Source-Tasten (außer TV) oder eine der 4 User-Tasten gedrückt werden.

<sup>2</sup> TV-Modell nicht programmiert, V208 bleibt im Voxnet-Mode (TV-LED leuchtet 3 Sekunden beim Loslassen -> Fehlerkennung)

V208 in TV-Mode: TV-Power-Befehl wird sofort gesendet.

V208 in Voxnet-Mode: Tastendruck < 2 Sekunden, Umschaltung in TV-Mode. Tastendruck >= 2 Sekunden, Umschaltung in TV-Mode und der TV-Power-Befehl wird gesendet. Alternativ kann die **TV**-Source-Taste gedrückt werden.

<sup>3</sup> Auslieferungszustand: Voxnet-Lautstärkenfunktion. Mit dem Code 0000 kann zwischen der Voxnet- und der TV-Lautstärkenfunktion umgeschaltet werden, sodass im TV-Mode je nach Bedarf, die Original TV-Befehle für Lautstärke gesendet werden oder die RC5-Befehle für das Voxnet-System.

Batterien: 2 Stück CR2032

## TV Programmierung

### Programmierung über Modell-Nummer

Drücken Sie die Tasten **▲** und **✎** auf der Fernbedienung (mindestens 5 Sekunden) bis die grüne LED 2x blinkt. Wählen Sie entsprechend Ihrem TV-Gerät (Marke) einen 4-stelligen TV-Code aus der Codeliste untenstehenden Liste aus und geben Sie diesen ein. Die grüne LED leuchtet 2x, um die Codeeingabe zu bestätigen.

Wenn ein ungültiger 4-stelliger Code eingegeben wurde, leuchtet die LED permanent für 2 Sekunden auf (Fehleranzeige) und die Fernbedienung wird in den ursprünglichen Modus zurückgesetzt.

Sollte Ihr Fernseher nicht reagieren und/oder reagiert er nicht richtig, wiederholen Sie die Programmierung und geben Sie den nächsten 4-stelligen Code aus der Liste ein. Wenn keiner der angegebenen Codes Ihren Fernseher steuert, verwenden Sie für den automatischen Code-Suchlauf.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.

### Suchlauf mit Hersteller-Nummer

Schalten Sie Ihr TV Gerät ein. Drücken Sie die Tasten (**▲** und **✎**) auf der Fernbedienung (mindestens 5 Sekunden) bis die grüne LED 2x blinkt. Geben Sie die vier stellige Hersteller-Nummer aus der Hersteller-Liste ein. Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.

Halten Sie die Taste Power TV so lange gedrückt bis sich das TV-Gerät ausschaltet. Lassen Sie danach die Taste umgehend los und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um den gefundenen TV-Code zu speichern.

Wird ein 4-stelliger Code nicht erkannt leuchtet die grüne LED für 2 Sekunden und die Fernbedienung wird in den normalen Zustand zurückgesetzt. (Fehler-Anzeige). Falls Sie Ihre TV-Marke (Hersteller) nicht in der Codeliste finden (die Fernbedienung blinkt 5x am Ende der Liste), verwenden Sie den automatischen Suchlauf.

0010	Blaupunkt	0012	Emerson/Funai	0014	Grundig	0016	LG
0011	Daewoo	0013	GoldStar	0015	Hitachi	0017	Loewe
0018	Metz	0020	Panasonic	0022	Samsung	0024	Sony
0019	Medion	0021	Philips	0023	Sanyo	0025	Toshiba

### Automatischer Suchlauf

Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein. Drücken Sie die Tasten (**▲** und **✎**) auf der Fernbedienung (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt. Geben Sie den Code **1 0 0 1** ein. Die grüne LED leuchtet 2 x, um die Eingabe zu bestätigen.

Halten Sie die Power TV-Taste so lange gedrückt, bis sich das TV-Gerät ausschaltet. Dies kann bis 15 Minuten dauern. Lassen Sie nach dem Ausschalten die Taste Power TV postwendend los und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um den gefundenen TV Code zu speichern. Falls die "Power TV" Taste beim Ausschalten des TV Gerätes nicht rechtzeitig losgelassen wird, starten Sie den automatischen Suchlauf erneut; die Suche wird an der Stelle fortgeführt, wo sie unterbrochen wurde.

### Code auslesen

Auslesen einer bereits programmierten Fernbedienung (Code). Drücken Sie die Tasten (**▲** und **✎**) auf der Fernbedienung (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt. Geben Sie den Code **1 0 0 2** ein. Die grüne LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen. Um die erste Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste "1" gedrückt werden. Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6 1, leuchtet die LED 3x. Um die zweite Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste „2“ gedrückt werden. Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6 1, leuchtet die LED 5x. Um die dritte Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste „3“ gedrückt werden Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6 1, leuchtet die LED 6x. Um die vierte Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste "4" gedrückt werden. Bei 0 leuchtet die LED nicht. Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.

### Reset

Drücken Sie die Tasten (**▲** und **✎**) auf der Fernbedienung (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt . Geben Sie den Code **9 9 9 9** ein. Die grüne LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen. Die Fernbedienung wurde nun in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. Der TV-Mode ist jetzt ohne Funktion (kein Code Programmierung).

## Code –Liste

TV-Marke	Code						TV-Marke	Code					
<b>A</b>							<b>N</b>						
Acer	1589	1590	1591				Nabo		1160				
adnotam	1588	1810	1809				National		1616				
Adler	1503	1258					NEC	1642	1403	1641			
AEG	1544	1215	1391	1126	1115		Neckermann		1215				
AG	1631						NEO	1215	1632	1628	1622	1618	1616
Agath	1272							1615	1160	1126	1124		
AgfaPhoto	1445	1356					NEOM Digital		1135				
Airis	1343	1262	1599	1486	1246		NEON		1462				
Aiwa	1619						Nevir	1159	1391	1503	1367		
Akai	1159	1489	1412	1351	1215	1126	Nikkai	1215	1126	1124			
	1238	1523	1347	1219	1218	1213	Nikkei	1540	1215	1542	1385	1216	1159
Akira	1262	1616	1789	1618	1544	1541			1126				
	1540	1461					Nordmende	1384	1215	1386	1159	1569	1427
Akura	1159	1215	1248					1392	1387	1345	1126	1124	
Alba	1264	1489	1304				NottsForest		1489				
Alphatronics	1232						Novox	1359	1260				
Altek	1542						NPG		1424				
Altus	1215	1126	1216	1190	1124		<b>O</b>						
Amoi	1565						ODYS	1356	1235	1814	1813	1357	1354
AOC	1517	1519	1518					1237	1236	1815	1812	1611	1566
Apro	1485							1553	1391	1355	1353	1346	1305
Aquavision	1444						ok.	1160	1471	1489	1159	1351	1167
Arcelik	1199	1126	1124	1196	1215	1197		1424	1794				
	1216	1184					OKI	1159	1135	1184	1424	1262	1141
Arctic	1216	1126	1215					1495	1461	1189	1161	1138	1124
Arena	1159	1215	1126				ONN		1485				
Aristona	1115						Opera	1540	1146				
Astra	1216	1215	1126				Orian		1617				
Atec	1686						Orion	1690	1564	1215	1693	1110	1694
Audiosonic	1215	1126	1124					1692	1389	1688	1645	1159	1758
Aver Media	1548							1726	1680	1130	1124		
AviSMART	1162						Otake		1694				
AVtex	1382						Oxygen		1499				
Axxion	1458						<b>P</b>						
<b>B</b>							Pacific		1215				
Bang & Olufsen	1780	1778	1782	1781	1779	1777	Palladium	1215	1116	1132	1126		
Basic Line	1159	1116					Panasonic	1669	1673	1676	1672	1176	1675
Bauer	1684							1674	1160	1671	1670		
Beko	1215	1126	1124	1190	1216	1184	Panavision		1215	1126			
	1219	1197	1196	1189	1218	1199	Peacock		1686				
	1352	1221	1141	1137			PEAQ		1160	1794			
Belson	1539	1239	1783	1812	1785	1623	Philips	1748	1113	1115	1746	1736	1741
	1583	1577	1488	1487	1470	1392		1117	1745	1136	1737	1743	1740
	1358	1347	1258	1240	1159	1130		1742	1107	1161	1739	1744	1127
	1112							1140	1125	1747	1122	1172	1157
BenQ	1521							1133	1142	1751	1750	1749	1111
Blaupunkt	1489	1490	1195	1197	1191			1131	1145	1520	1738	1123	1633
Blue Sky	1126	1215	1216	1159	1613	1476		1198	1154	1150			
	1130	1116					Phocus	1215	1216	1190	1141	1126	1124
Blusens	1320	1293	1283	1322	1286	1294	Phonola		1215				
	1287	1447	1319	1451	1449	1315	Phonotrend		1580				
	1570	1321	1464	1231	1230	1476	Pioneer	1796	1797	1801	1800	1799	1798
	1450	1448	1394	1298	1295	PKS		1110					
Brandt	1190	1518	1135	1728	1216	1215	Platinum		1554				
	1159	1132					Playsonic	1215	1216	1126	1189	1124	
Brignton	1446	1347	1243				Polaris		1187				
Brionvega	1181						Polaroid	1159	1344	1160			
Brother	1212						Powerpoint		1215	1541			
Bush	1126	1215	1489	1519	1124	1216							







