

RC 28 Fernbedienung

Die Revox Handfernbedienung RC 28

Mit der Revox Handfernbedienung RC 28 können alle Komponenten des Evolution Systems, der Classic Line sowie die Multiroom Komponente V219 bzw. MR Bass V bequem von der Hörerposition aus gesteuert werden. Um Ihre Revox HiFi – Anlage mit der Infrarot Fernbedienung RC 28 steuern zu können, sollte zwischen der Fernbedienung und dem IR – Empfänger (in der Anlage integriert) Sichtverbindung bestehen. Richten Sie deshalb Ihre Fernbedienung immer auf Ihre Anlage.

Das Revox Multiroom Konzept

Das Revox Multiroom Konzept erlaubt es dem Hörer, seine HiFi – Anlage aus mehreren Nebenräumen zu steuern und dort ohne Beeinflussung der Anlage im Hauptraum Musik zu hören. Die Nebenraum – Subzentralen V219 und MR Bass V lassen sich ebenfalls mit der RC 28 Fernbedienung steuern.

Prinzipielles zur Bedienung mit der RC 28

Die Funktionen der RC 28 entsprechen im Wesentlichen denjenigen der Tasten der HiFi – Anlage. Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Anlage. Die untenstehende Tabelle gibt Auskunft über RC 28 Funktionen. Zu beachten ist, dass einige Tasten verschiedene Funktionen ausführen, je nach Quelle, die zuvor gewählt wurde:

Beispiel: Das Evolution TV – Gerät wurde mit der Taste **TV** der RC 28 Fernbedienung eingeschaltet. Mit den Tasten **0...9** wählen Sie die gewünschte TV Station. Betätigen Sie hingegen zuerst die Taste **Tuner** und verwenden danach die Tasten **0...9**, dann wird der Tuner aktiviert und die entsprechende Tuner – Station gewählt.

Technische Daten

IR Code: RC 5

Batterien: 2 x 1,5 V (IEC R 03)

Revox	Handfernbedienung RC 28 – Fernbedienung des Evolution Systems		RC 28 Fernbedienung TV - Geräte	Handfernbedienung RC 28 – Fernbedienung der Classic Line	
Tasten	Evolution Hauptraum HiFi - Anlage	Evolution Nebenraum (V219)	B232/B234-S,H34,Evolution TV	Classic Line Hauptraum HiFi-Anlage	Classic Line Nebenraum (V219)
CD	CD – spielen bzw. in Pause schalten		-	CD spielen	
Tuner	Tuner einschalten, die zuletzt gewählte Station wird aktiviert		-	Tuner einschalten, die zuletzt gewählte Station wird aktiviert	
Power	Power OFF, komplette Anlage	Kurzer Tastendruck = Power OFF nur im Nebenraum; längerer Tastendruck = Power OFF ganze Anlage	TV Power OFF	Power OFF, ganze Anlage	Kurzer Tastendruck = Power OFF nur im Nebenraum; längerer Tastendruck = Power OFF ganze Anlage
Tape	Tape spielen bzw. stoppen		-	TAPE Eingang aktiv	
Phono	-		-	PHONO Eingang aktiv	
TV	-		Power ON, zuletzt gewählte TV Station	-	
Aux	AUX Eingang aktiv	Hauptraum AUX Eingang aktiv	-	AUX Eingang aktiv	Hauptraum AUX Eingang aktiv
Local	-	Lokaler AUX Eingang im Nebenraum aktiv	-	-	Lok. AUX Eing. im Nebenraum aktiv
Spkr A	Lautsprecher-Gruppe A ein-/ausschalten	Stereobasis-Verbreiterung ON	-	Aktiviert/Deaktiviert Speaker A	Stereobasis-Verbreiterung ON
Spkr B	Lautsprecher-Gruppe B ein-/ausschalten	Stereobasis-Verbreiterung OFF	-	Aktiviert/Deaktiviert Speaker B	Stereobasis-Verbreiterung OFF
Bass +/-	Bässe einstellen		-	Bässe einstellen	
Treb +/-	Höhen einstellen		-	Höhen einstellen	
-20 dB	Bei jeder Betätigung wird die Lautstärke um 20 dB reduziert		TV – Ton ein / aus	Bei jeder Betätigung wird die Lautstärke um 20 dB reduziert	
Flat	Bässe/Höhen zurückstellen in neutrale Position		-	Bässe/Höhen zurückstellen in neutrale Position	
Bal +/-	Balance links/rechts einstellen		-	Balance links/rechts einstellen	
Vol -	Lautstärke reduzieren		TV-Lautstärke reduzieren	Lautstärke reduzieren	
Vol +	Lautstärke anheben	Lautstärke anheben/aktive Multiroom Quelle im entsprechenden Nebenraum zuschalten	TV-Lautstärke anheben	Lautstärke anheben	Lautstärke anheben/aktive Multiroom Quelle im entsprechenden Nebenraum zuschalten
Play	CD spielen; nur wenn CD – Spieler bzw. Tape Deck vorher aktiv		-	CD spielen	
Stop	CD stop/Tape stop		-	Normal Mode: CD stop; Program Mode: 1 x drücken = STOP, 2 x drücken = Programm löschen	CD STOP
< >	Tuner Stationswahl/CD Trackwahl/Tape Titelsuchlauf		TV Stationswahl	Tuner Stationswahl/CD Trackwahl	
Pause	CD Pause, Pause aufheben		-	CD Pause, Pause aufheben	
Shuffle	-		-	CD; Shuffle Play (Spielen der Tracks in zufälliger Reihenfolge)	
<< >>	CD Suchlauf / Tape rückwärts-, vorwärtsspulen		-	CD Suchlauf (nicht aktiv im Program Play Mode)	
1...9	Numerische Wahl: CD Track, Tuner Station Kurzer Tastendruck für zweistellige, längerer Tastendruck für einstellige Eingaben		Numerische TV-Stationswahl Kurzer Tastendruck für zweistellige, längerer Tastendruck für einstellige Eingaben	Numerische Wahl: CD Track, Tuner Station Kurzer Tastendruck für zweistellige, längerer Tastendruck für einstellige Eingaben	
Prog	-		-	CD Program Mode aktivieren, Speichern der Programm-Schritte	-
Display	-		-	CD Anzeige: Umschalten zwischen gespielter Track-Zeit/verbleibender CD Spielzeit Tuner: Station + Frequenz 2 sec anzeigen	-