

Re:system M100 – Verstärkereinstellung

Der Re:system M100 bietet eine exzellente Endstufe mit 2 x 200 Watt für ein herausragendes Musikerlebnis. Das Klangerlebnis des M100 Verstärkers ist unabhängig vom Lautsprecher immer ein Genuss. Wieder einmal bietet ein Revox Produkt absolute Freude am Hören.

Mit einigen Einstellungen im Konfigurationsmenu des M100 kann das Klangerlebnis noch weiter optimiert werden. Zum einen kann der Lautsprecher an die Positionierung im Raum angepasst werden und somit eine Überhöhung des Frequenzgangs im Tieftonbereich ausgeglichen werden.

Im DSP des M100 sind zudem die Frequenzgänge der aktuellen Revox Lautsprecher hinterlegt. Wird der passende Lautsprecher ausgewählt, werden die physikalisch bedingten Abweichungen von der optimalen Wiedergabe kompensiert und das Klangerlebnis wird auf diese Weise noch weiter optimiert.

Um das Optimum aus Ihrem Revox Produkt herauszuholen, empfehlen wir folgende Einstellungen vorzunehmen:

Betätigen Sie die Timer Taste für 2 Sekunden und öffnen Sie auf diese Weise das Konfigurationsmenu des M100.



Innerhalb des Konfigurationsmenus wählen Sie in der oberen linken Ecke die „Amplifier“ Option.

Die Voreinstellung „Any/Unknown“ ist bei allen Lautsprechern zu wählen, die nicht in der Liste aufgeführt sind, insbesondere bei anderen Lautsprechermarken als Revox.

Mit den Tasten Speaker +/- können Sie nun Ihren Revox Lautsprecher auswählen. Sollte Ihr Revox Lautsprecher aus dem aktuellen Sortiment nicht in der Liste aufgeführt sein, so prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie die aktuelle Firmware auf dem M100 installiert haben.



Im nächsten Schritt können Sie nun die Anpassung an die Aufstellung des Lautsprechers im Raum vornehmen. „No Adjustment“ zeigt an, dass der Lautsprecher im freien Raum steht.

„Close to the wall“ optimiert die Tieftonwiedergabe für eine Platzierung in unmittelbarer Nähe der Wand.

Für eine Platzierung der Lautsprecher in der Ecke des Raumes empfehlen wir die Einstellung „In the Corners“.

